FICHE TECHNIQUE

BATTERIE

Adaptable sur tous les produits **TECHNIFORM**

BON À SAVOIR !

1 PRODUIT
=
1 BATTERIE



Techniform

BATTERIE

Adaptable sur tous les produits **TECHNIFORM**

Poids

Pack batterie
0,75 kg
Conditionnée dans un emballage cartonné

Composition

Tension
Lithium Sortie : 25.9 V

Température

Utilisation à l'intérieur uniquement
0° à **45°**C

Capacité

Ampère-heure
2600 mAh


Recharge

Conseils de rechargement
Chargeur : 24V-30VDC. *La charge de la batterie s'effectue avec le bloc secteur de votre fauteuil/ canapé.* Temps de recharge : **9 à 11h**. **À recharger tous les 7-10 jours** suivant utilisation pour ne pas altérer sa performance. ***Il est conseillé de ne pas attendre le déchargement complet avant d'entamer un cycle de recharge, même sans sollicitation de celle-ci par le fauteuil/canapé.***

Garantie

2 ans

Dimensions



En option, vous pourrez très simplement remplacer l'adaptateur secteur de votre fauteuil et de votre canapé par **une batterie qui vous permettra de faire fonctionner votre produit en parfaite autonomie.**




La batterie se glisse facilement sous votre fauteuil/canapé et vous permet avant tout, une utilisation sans aucun câble de raccordement au secteur.

Vous pouvez ainsi positionner votre fauteuil ou votre canapé en milieu de pièce sans désagrément esthétique et sans risque de se prendre les pieds dans un câble.

Il suffira simplement de la recharger en la connectant à une prise de courant *(avec le bloc secteur livré avec votre fauteuil ou canapé)*.

LES ⊕ BATTERIE :











BATTERIE RECHARGEABLE À ADAPTER SUR :

Tous les produits **CENTRELEC !**

ATTENTION : BIEN POSITIONNER LA BATTERIE

La batterie doit impérativement être clipsée dans le support prévu à cet effet sous le fauteuil/canapé.

Si votre modèle ne dispose pas d'un support dédié, placez impérativement la batterie **hors de la zone d'action du mécanisme** et dans un emplacement où elle ne risque pas d'être déplacée, coincée ou écrasée lors du fonctionnement du fauteuil/canapé.

Avant toute utilisation, vérifiez que la batterie ne se trouve pas sous ou à proximité immédiate d'une partie mobile du mécanisme.

Une batterie mal positionnée peut être écrasée ou endommagée lors du déploiement du mécanisme.

CENTRELEC Technoforme

Photos non-contractuelles - Caractéristiques techniques susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Valeurs à plus ou moins 2 cm.