

TÂCHES MICROFIBRES

Votre produit possède une(des) tâche(s) sur son revêtement en microfibre ?




[← Retour au sommaire](#)



1 pers.



20 min



[Pour visionner la vidéo, cliquez ICI](#)



PROCÉDURE /

Afin d'enlever la(les) tâche(s),

1) Tamponnez à l'endroit taché à l'aide d'une éponge humide.

Vous pouvez frotter mais cela doit être très léger.

2) Séchez immédiatement après avoir humidifié la tâche avec une sèche-cheveux pour éviter la création d'une auréole.

3) Si la tâche ne part pas, dans un second temps, vous pouvez passer de l'eau écarlate sur la tâche toujours en tapotant. Bien sécher tout de suite au sèche-cheveux.



L'ASTUCE /

Vous pouvez aussi utiliser le détachant pulvérisateur pour microfibre de la Marque «Lightning».

